

Canalones Pluviales

Montaje:

El montaje de los canalones y bajantes pluviales Deformac es sencillo y rápido y no necesita herramientas especiales. La unión de los canalones con los accesorios se realiza mediante remaches o simplemente pegadas. La unión de los bajantes con sus accesorios se hace por medio del abocardado que tienen en uno de sus extremos.

El montaje paso a paso:

1. Colocar los soportes con una inclinación mínima recomendada de 2,5 mm/m y cada 75 cm de distancia.
2. Marcar el lugar donde debe colocarse el desagüe. Con un taladro y unas tijeras de metal hacer el agujero y ya se puede montar la boca, bien remachada o pegada.
3. Colocar el canalón sobre los soportes solapando los tramos unos 5 cm y colocándole unos cordones de silicona especial para conseguir una perfecta estanqueidad. Se debe realizar la misma operación en el caso de que se tenga que colocar algún ángulo.
4. Ajustar la tapa en los extremos remachándolos o pegándolos.
5. Colocar el codo ajustándolo a la boca del canalón.
6. Colocar las abrazaderas en la pared para sujetar la bajante.
7. Colocar el tubo de bajante sujetándolo con las abrazaderas. Para los dos últimos metros de bajante disponemos de un tubo más reforzado para protección contra golpes.



Modelo España 333

